


Quick Reference Guide

English EN Español ES Français FR





Guide

About this The COLORado™ 2-Quad Zoom Tour Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- USE a safety cable (included) when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it. (IP20)
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging/mounting bracket to carry this product.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

Contact Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, or Mexico, contact your distributor to request support or return a product. Visit www.chauvetprofessional.com for contact information.

What is • Included

- COLORado™ 2-Quad Zoom Tour
- Safety Cable
- Neutrik® powerCON® power cord
- Warranty Card
- Gel frame holder (9 in/229 mm accessories)
- **Ouick Reference Guide**

Gel frame

AC Power This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100~240 VAC, 50/60 Hz.

Power Linking

You can link up to 5 COLORado™ 2-Quad Zoom Tour products at 120 V, 10 products at 208 V, or 10 products at 230 V. Never exceed this number. Power linking cords can be purchased separately.

AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green

DMX Linking

The COLORado™ 2-Quad Zoom Tour will work with a DMX controller using a regular DMX serial connection. A DMX Primer is available from www.chauvetpro.com.

DMX Connection

The COLORado™ 2-Quad Zoom Tour uses a regular DMX data connection for its DMX personalities: TOUR, TR16, STD.Y, ARC.1, AR1.D, ARC.2, AR2.D, AR2.S, AR2.Z, and HSV. See the User Manual to connect and configure for DMX operation.




Note: For optimum control of the 16-bit dimming channels in the TR16 and STD.Y personalities, be sure that both dimming curves in SET > DIM and SET > CURV are set to OFF.

Master/Slave Connection

The COLORadoTM 2-Ouad Zoom Tour uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. See the User Manual to connect and configure for Master/Slave operation.

Mounting



Control Panel Description

Button	Function				
<menu></menu>	Exits from the current menu or function				
<enter></enter>	Enables the currently displayed menu or sets the				
~LIVILIX>	currently selected value into the selected function				
<up></up>	Navigates upwards through the menu list or increases				
NOF	the numeric value when in a function				
<down></down>	Navigates downwards through the menu list or				
/DOM/	decreases the numeric value when in a function				

Passcode After being prompted, enter the following passcode by pressing:

<UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>

This passcode cannot be changed and must be used whenever prompted.

Menu Options

Main Level		F	Progra	mming	g Levels		Description
STAT	R. G. B. W.				000–255		Combines red, green, blue, and white to make a custom color (0–100%)
		Z. S.			00–20		Changes the beam angle (zoom) Selects the strobe frequency (0–20 Hz)
AUTO		AT.			01–10		10 automatic programs
A010		PR.			C1-10		10 customizable programs
RUN				DMX			DMX mode
				SLAV			Master/Slave mode
DMX		D.			001–51	2	Selects the DMX starting address
				TOUR	2		12-channel: RGBW, dimmer, strobe, color macro, auto/custom, dimmer
						speed, auto speed, zoom, zoom reset	
							17-channel: 16-bit RGBW and dimmer; strobe, color macro,
		TR16					auto/custom, dimmer speed, auto
							speed, zoom, zoom reset
	STD.Y					17-channel: 16-bit RGBW and	
						dimmer; strobe, color macro,	
PERS		310.1					auto/custom, dimmer speed, auto
						speed, zoom, zoom reset	
	ARC.1					3-channel: RGB control	
		AR1.D					4-channel: RGB, dimmer
		ARC.2					4-channel: RGBW
	AR2.D					5-channel: RGBW, dimmer	
	AR2.S					6-channel: RGBW, dimmer, strobe	
	AR			AR2.Z	2.Z		7-channel: RGBW, dimmer, zoom, zoom reset
				HSV.	6V.		3-channel: HSV control
					R.		
					G.		Combines red, green, blue, and white
					B.	000-255	to generate a custom color (0–100%)
					W.		
					Z.		Selects beam angle (zoom)
EDIT	PR. 01–10	01–10	SC.	01–30	S.	00–20	Selects the strobe frequency (0–20 Hz)
				T.	000 055	Defines the step duration (slow to fast)	
				F.	000–255	Defines the fade duration (slow to fast)	

Menu Options (cont.)

Main Level	Programming Levels					Description	
	UPLd			**** (Enter Passcode)		de)	Uploads custom programs to other COLORado™ 2-Quad Zoom Tours
	R	REST			**** (Enter Passcode)		Defaults product to factory settings
					BLAC		Blacks out fixture upon loss of DMX
	DI	DERR			SAVE		Continues with last command upon loss of DMX control
					OFF		RGB set to 255 = max. output
	C	OLR			RGBW		RGB set to 255 = balanced white
					UC		Universal color balance
					OFF		No dimmer
SET	CI	CURV			CV1		CV1(fast) to CV3 (slow) dimmer
	CONV			CV2			curves
				CV3			
	DIM			OFF			No dimmer
				dIM1.			Dimmer curves
				dIM2.			
				dIM3.			
				dIM4.			
				BASE			Sets default zoom position (full movement)
	20	ZOOW		POS.1			Sets position 1 setting for zoom limit
				POS.2			Sets position 2 setting for zoom limit
					R.		Modifies the color macros used in the
			WT	WH	G.	000-	TOUR, TR16, and STD.Y
				1–11	B.	255	personalities
	PASS				W.		F
CAL	(Enter	CAL			R.	000-	Defines the color temperature used
	Passcode)		RGBW	RGB.W	G.	255	when COLR is set to RGBW
					B.	200	
			ОМ	POS.1 POS.2	000– 255	Sets min/max position of zoom	
KEY				ON			Turns the passcode on or off
	OFF					rums the passeoue on or on	

DMX Values

TOUR

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 🖨 255	0–100%
2	Red	000 ⇔ 255	0–100% (Step Duration if Custom 1–10 in CH. 8 is active)
3	Green	000 ⇔ 255	0-100% (Fade Duration if Custom 1-10 in CH. 8 is active)
4	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
5	White	000 ⇔ 255	0–100%
6	Color Macro + White Balance	111 ⇔ 130 131 ⇔ 150 151 ⇔ 170 171 ⇔ 200 201 ⇔ 205 206 ⇔ 210 211 ⇔ 215 216 ⇔ 220 221 ⇔ 225 226 ⇔ 230 231 ⇔ 235 236 ⇔ 240 241 ⇔ 245 246 ⇔ 250 251 ⇔ 255	R: 100% G: 0-100% B: 0 R: 100%-0 G: 100% B: 0 R: 0 G: 100% B: 0-100% R: 0 G: 100%-0 B: 100% R: 0-100% G: 0 B: 100%-0 R: 100% G: 0 B: 100%-0 R: 100% G: 0-100% B: 0-100% R: 100%-0 G: 100%-0 B: 100% R: 100% G: 100%-0 B: 100% White 1 White 2 White 3 White 4 White 5 White 6 White 7 White 8 White 9 White 10 White 10
7	Strobe		No function

TO!!				
TOUR	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(cont.)			000⇔040	No function
			041⇔050	Auto 1
			051⇔060	Auto 2
			061⇔070	
			071⇔080	Auto 4
			081⇔090	Auto 5
			091⇔100	Auto 6
			101⇔110	Auto 7
			111\$120	Auto 8
	8	Dиа имана а	121⇔130 131⇔140	Auto 9 Auto 10
	0	Programs	131⇔140 141⇔150	Custom 1
			151⇔160	Custom 2
			161⇔170	Custom 3
			171⇔180	Custom 4
			181⇔190	Custom 5
			191⇔200	Custom 6
			201⇔210	Custom 7
			211⇔220	Custom 8
			221⇔230	Custom 9
			231⇔255	Custom 10
	9	Auto Speed	000 ⇔ 255	0–100%
				(only when using Auto 1–10 in CH. 8)
			000 🗢 009	Preset dimmer speed from display menu
			010 🗢 029	
	10	Dimmer Speed	030 🗢 069	3 (,
		Diffiller Opecu	070 🖘 129	5
			130 ⇔ 189	Nonlinear dimming curve 3
			190 ⇔ 255	<u> </u>
	11	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
			000 🗢 200	No function
	12	Zoom Reset	201 🗢 220	Zoom reset
			221 ⇔ 255	No function

ARC.1

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red	000 ⇔ 255	0–100%
2	Green	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blue	000 🖨 255	0–100%

AR1.D

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Red	000 ⇔ 255	0–100%
3	Green	000 ⇔ 255	0–100%
4	Blue	000 🖨 255	0–100%

ARC.2

Cł	hannel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Red	000 ⇔ 255	0–100%
	2	Green	000 ⇔ 255	0–100%
	3	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
	4	White	000 🖨 255	0–100%

AR2.D

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 😂 255	0–100%
2	Red	000 ⇔ 255	0–100%
3	Green	000 ⇔ 255	0–100%
4	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
5	White	000 ⇔ 255	0–100%

AR2.S

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Red	000 ⇔ 255	0–100%
3	Green	000 ⇔ 255	0–100%
4	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
5	White	000 ⇔ 255	0–100%
6	Strobe	000 🖨 255	0–20 Hz

HSV

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Hue	000 ⇔ 255	0–100%
2	Saturation	000 ⇔ 255	0–100%
3	Value	000 🖨 255	0–100%

TR16

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 🖨 255	0–100%
2	Fine Dimmer	000 🖨 255	0–100%
3	Red	000 ⇔ 255	0–100% (Step Duration if Custom 1–10 in CH. 13 is active)
4	Fine Red	000 ⇔ 255	0–100% (Fade Duration if Custom 1–10 in CH. 13 is active)
5	Green	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fine Green	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blue	000 <code-block> 255</code-block>	0–100%
8	Fine Blue	000 ⇔ 255	0–100%
9	White	000 ⇔ 255	0–100%
10	Fine White	000 ⇔ 255	0–100%
11	Color Macro + White Balance	000 ⇔ 010 011 ⇔ 030 031 ⇔ 050 051 ⇔ 070 071 ⇔ 090 091 ⇔ 110 111 ⇔ 130 131 ⇔ 150 151 ⇔ 170 171 ⇔ 200 201 ⇔ 205 206 ⇔ 210 211 ⇔ 215 216 ⇔ 220 221 ⇔ 225 226 ⇔ 230 231 ⇔ 235 236 ⇔ 240 241 ⇔ 245 246 ⇔ 250 251 ⇔ 255	No function R: 100% G: 0–100% B: 0 R: 100%—0 G: 100% B: 0 R: 0 G: 100% B: 0–100% R: 0 G: 100%—0 B: 100% R: 0—100% G: 0 B: 100%—0 R: 100% G: 0 B: 100%—0 R: 100%—0 G: 100%—0 B: 0–100% R: 100%—0 G: 100%—0 B: 100% R: 100%—0 G: 100%—0 B: 100% White 1 White 2 White 3 White 4 White 5 White 6 White 7 White 8 White 9 White 10
12	Strobe	000 ⇔ 009 010 ⇔ 255	No function

TR16	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(cont.)			000⇔040	No function
(,			041⇔050	Auto 1
			051⇔060	Auto 2
			061⇔070	Auto 3
			071⇔080	Auto 4
			081⇔090	Auto 5
			091⇔100	Auto 6
			101⇔110	Auto 7
			111⇔120	Auto 8
		_	121⇔130	Auto 9
	13	Programs	131⇔140	
			141⇔150	
			151⇔160	
			161⇔170	
			171⇔180	Custom 4
			181⇔190 191⇔200	Custom 5 Custom 6
			201⇔210	Custom 7
			211\$220	Custom 8
			221⇔230	Custom 9
			231⇔255	Custom 10
			2010200	0–100%
	14	Auto Speed	000 ⇔ 255	(only when using Auto 1–10 in CH. 13)
	-		000 # 000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			000 🖨 009	
			010 🖨 029	
	15	Dimmer Speed	030 ⇔ 069 070 ⇔ 129	Nonlinear dimming curve 1 (fastest) Nonlinear dimming curve 2
			130 🖨 189	Nonlinear dimming curve 3
			190 \(\infty \) 255	Nonlinear dimming curve 4 (slowest)
	16	Zoom		<u> </u>
	10	200111	000 🖨 255	
	4=		000 🖨 200	
	17	Zoom Reset	201 🖨 220	
			221 <code-block> 255</code-block>	No function

AR2.Z

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Red	000 ⇔ 255	0–100%
3	Green	000 ⇔ 255	0–100%
4	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
5	White	000 ⇔ 255	0–100%
6	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
		000 ⇔ 200	No function
7	Zoom Reset	201 🖨 220	Zoom reset
		221 🖨 255	No function

STD.Y

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 🖨 255	0–100%
2	Fine Dimmer	000 🖨 255	0–100%
3	Red	000 ⇔ 255	0–100% (Step Duration if Custom 1–10 in CH. 13 is active)
4	Fine Red	000 ⇔ 255	0–100% (Fade Duration if Custom 1–10 in CH. 13 is active)
5	Green	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fine Green	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blue	000 <code-block> 255</code-block>	0–100%
8	Fine Blue	000 ⇔ 255	0–100%
9	White	000 ⇔ 255	0–100%
10	Fine White	000 ⇔ 255	0–100%
11	Color Macro + White Balance	000 ⇔ 010 011 ⇔ 030 031 ⇔ 050 051 ⇔ 070 071 ⇔ 090 091 ⇔ 110 111 ⇔ 130 131 ⇔ 150 151 ⇔ 170 171 ⇔ 200 201 ⇔ 205 206 ⇔ 210 211 ⇔ 215 216 ⇔ 220 221 ⇔ 225 226 ⇔ 230 231 ⇔ 235 236 ⇔ 240 241 ⇔ 245 246 ⇔ 250 251 ⇔ 255	No function R: 100% G: 0–100% B: 0 R: 100%—0 G: 100% B: 0 R: 0 G: 100% B: 0–100% R: 0 G: 100%—0 B: 100% R: 0—100% G: 0 B: 100%—0 R: 100% G: 0 B: 100%—0 R: 100%—0 G: 100%—0 B: 0–100% R: 100%—0 G: 100%—0 B: 100% R: 100%—0 G: 100%—0 B: 100% White 1 White 2 White 3 White 4 White 5 White 6 White 7 White 8 White 9 White 10
12	Strobe	000 ⇔ 009 010 ⇔ 255	No function

STD.Y	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(cont.)	13	Programs	000 ⇔040 041 ⇔050 051 ⇔060 061 ⇔070 071 ⇔080 081 ⇔090 091 ⇔1100 111 ⇔120 121 ⇔130 131 ⇔140 141 ⇔150 151 ⇔160 161 ⇔170 171 ⇔180 181 ⇔190 191 ⇔200 201 ⇔210 211 ⇔220 221 ⇔230 231 ⇔255	No function Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7 Auto 8 Auto 9 Auto 10 Custom 1 Custom 2 Custom 3 Custom 4
	14	Auto Speed	000 ⇔ 255	0–100% (only when using Auto 1–10 in CH. 13)
	15	Dimmer Speed	000 ⇔ 009 010 ⇔ 029 030 ⇔ 069 070 ⇔ 129 130 ⇔ 189 190 ⇔ 255	Nonlinear dimming curve 1 (fastest) Nonlinear dimming curve 2 Nonlinear dimming curve 3
	16	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
	17	Zoom Reset	000 ⇔ 200 201 ⇔ 220 221 ⇔ 255	

Guía

Acerca de Esta La Guía de Referencia Rápida (GRR) del COLORado™ 2-Quad Zoom Tour contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de www.chauvetprofessional.com para información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de • Seguridad

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- CUIDADO: La carcasa de este producto está caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- USE un cable de seguridad (incluido) cuando monte este producto en lo alto
- NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, agua o humedad puedan afectarlo. (IP20)
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este producto.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La máxima temperatura ambiente es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Contacto Fuera de EE.UU, Reino Unido, Irlanda o México, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite www.chauvetprofessional.com para información de contacto.

Qué va • Incluido •

- COLORado™ 2-Ouad Zoom Tour
 - Marco de Gel
- Cable de Alimentación Neutrik® powerCON®
- Cable de Seguridad Tarjeta de Garantía
- Soporte para el Marco de Gel (accesorios 9"/229 mm)
- Guía de Referencia Rápida

Alterna puede

Corriente Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que funcionar con un rango de tensión de entrada 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.

Cadena

Alimentación en Puede enlazar hasta 5 productos COLORadoTM 2-Quad Zoom Tour a 120 V, 10 a 208 V, o 10 a 230 V. Nunca sobrepase este número. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

Enchufe CA

	Conexión	Conexión Cable (EE.UU.)		Color del tornillo		
,	CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón		
,	CA Neutro	Blanco	Azul	Plata		
	CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde		

Enlace DMX El COLORadoTM 2-Quad Zoom Tour funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX normal. Hay un manual DMX disponible en www.chauvetpro.com.


Conexión DMX El COLORado™ 2-Ouad Zoom Tour usa una conexión de datos DMX normal para sus personalidades DMX: TOUR, TR16, STD.Y, ARC.1, AR1.D, ARC.2, AR2.D, AR2.S, AR2.Z y HSV. Vea el Manual de Usuario para conectar v configurar para funcionamiento DMX.



Nota: Para un control óptimo de los canales de atenuación de 16 bits en la personalidades TR16 y STD.Y asegúrese de que ambas curvas de atenuación en SET > DIM y SET > CURV están configuradas en OFF.

Conexión Maestro/Esclavo

El COLORadoTM 2-Quad Zoom Tour usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Vea el Manual de Usuario para conectar y configurar para funcionamiento Maestro/Esclavo.



Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<menu></menu>	Sale del menú o función actual
<enter></enter>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<up></up>	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
<down></down>	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función

Contraseña Después de que se le solicite, introduzca la siguiente contraseña pulsando:

<UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>

Esta contraseña no se puede cambiar y se debe usar cuando se le solicite.

Opciones de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación					Descripción
STAT	R G B	l. b. b. I.		000-2		Combina rojo, verde, azul y blanco para formar un color personalizado (0–100%)
		S 00-20				Cambia el ángulo del haz (zoom) Selecciona la frecuencia de estroboscopio (0–20 Hz)
AUTO	A	Т.		01–	10	10 programas automáticos
AUTO	PI	₹.		C1-	10	10 programas personalizables
RUN			DMX			Modo DMX
			SLA\			Modo Maestro/Esclavo
DMX	D).		001–	512	Selecciona la dirección DMX de inicio
	TOUR				12 canales: RVAB, atenuador, estroboscopio, macro de color, auto/personalizado, velocidad atenuador, velocidad automática, zoom, reinicio del zoom	
	TR16					17 canales: 16-bit RVAB y atenuador, estroboscopio, macro de color, auto/personalizado, velocidad atenuador, velocidad automática zoom, reinicio del zoom
PERS			STD.	rd.Y		17 canales: 16-bit RVAB y atenuador, estroboscopio, macro de color, auto/personalizado, velocidad atenuador, velocidad automática zoom, reinicio del zoom
			ARC.	.1	3 canales: Control RVA	
			AR1.			4 canales: Atenuador RVA
			ARC.		4 canales: Control RVAB	
	AR2.D					5 canales: Atenuador RVAB, atenuador
	AR2.S					6 canales: Atenuador RVAB, atenuador, estroboscopio
			AR2.			3 canales: Control HSV
			HSV		1	3 canales: Control RVA
				R. G. B. W.	000–255	Combina rojo, verde, azul y blanco para generar un color personalizado (0–100%)
	1 1			Z.		Selecciona el ángulo del haz (zoom)
EDIT	PR. 01–10	SC.	01–30	S.	00–20	Selecciona la frecuencia de estroboscopio (0–20 Hz)
				T.	000 255	Define la duración del paso (lento a rápido)
				F.	000–255	Define la duración del fado (lento a rápido)

Opciones de Menú (cont.)

Nivel Principal	N	livele	es de Pro	ogramac		Descripción	
	UPLd			**** (Introducir código de acceso)			Carga programas personalizados a otros productos COLORado™ 2- Quad Zoom Tour
	REST			**** (Introducir código de acceso)			Restablece en el producto los valores de fábrica
	Ċ	ERR			BLAC		Apaga (blackout) el dispositivo tras la pérdida de señal DMX
	D	EKK		,	SAVE		Continúa con el último comando tras la pérdida de control DMX
					OFF		RGB establecido en 255 = máx. potencia
	COLR			F	RGBW		RGB establecido en 255 = equilibrio de blancos
					UC		Equilibrio de color universal
SET					OFF		Sin atenuador
	CURV			CV1 CV2 CV3			Curvas de atenuador CV1 (rápido) a CV3 (lento)
	DIM			OFF			Sin atenuador
				dIM1.			Curva de atenuador
				dIM2. dIM3. dIM4.			
	ZOOM			BASE			Configura la posición predeterminada del zoom (movimiento completo)
				POS.1			Establece la configuración de la posición 1 para el límite del zoom
				ı	POS.2		Establece la configuración de la posición 2 para el límite del zoom
	PASS (Introducin		WT	WH 1–11	R. G. B. W.	000- 255	Modifica los macros de color usados en las personalidades TOUR, TR16 y STD.Y
CAL	(Introducir código de acceso)	CAL	RGBW	RGB.W	R. G. B.	000- 255	Define la temperatura de color usada cuando COLR se configura como RGBW
			zo	ОМ	POS.1 POS.2	000- 255	Configura la posición mín/máx del zoom
KEY	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ON				Activa o desactiva la contraseña
IXL I		OFF					Activa o desactiva la contrasella

Valores DMX

TOUR

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 😂 255	
	D-:-		0-100% (Duración del Paso si
2	Rojo	000 ⇔ 255	Personalizado 1–10 está activo en Canal 8)
3	Verde	000 <code-block> 255</code-block>	0-100% (Duración del Fade si
			Personalizado 1–10 está activo en Canal 8)
4	Azul	000 ⇔ 255	
5	Blanco	000 <code-block></code-block>	
		000 🗢 010	
		011 🗢 030	
		031 🗢 050	
		051 🖨 070	
		071 ⇔ 090 091 ⇔ 110	
		111 🖨 130	
		131 ⇔ 150	
		151 🖨 130	
	Macro de Color +	171 🖨 200	
6	Equilibrio de	201 🖨 205	
	Blancos	206 🖨 210	Blanco 2
		211 🖨 215	
		216 🗢 220	Blanco 4
		221 ⇔ 225	
		226 🜣 230	
		231 <code-block></code-block>	
		236 🗢 240	
		241 🖨 245	
		246 \(\Display 250 \) 251 \(\Display 255 \)	
-		000 \(\Delta \) 009	
7	Estroboscopio	010 \(\infty 009	
		000⇔040	
		041⇔050	Auto 1
		051⇔060	Auto 2
		061⇔070	Auto 3
		071⇔080	Auto 4
		081⇔090	Auto 5
		091⇔100	Auto 6
		101⇔110 111⇔120	Auto 7 Auto 8
		121⇔130	Auto 9
8	Programas	131⇔130	Auto 10
ŭ	rogramao	141⇔150	Personalizado 1
		151⇔160	Personalizado 2
		161⇔170	Personalizado 3
		171⇔180	Personalizado 4
	1	181⇔190	
	1	191⇔200	Personalizado 6
	1	201⇔210	
	1	211⇔220	
			Personalizado 9
	1	∠31⇔255	Personalizado 10

TOUR	
(cont.)	

	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
9		Velocidad Automática	000 🜣 255	0–100% (solo cuando se usa Auto 1–10 en Canal 8)
	10 Velocidad Atenuador		070 🖨 129	desde la pantalla de menú Atenuador lineal Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida) Curva de atenuación no-lineal 2 Curva de atenuación no-lineal 3
	11	Zoom	000 🗢 255	0–100%
	12	Reinicio del Zoom		Sin función Reinicio del Zoom Sin función

ARC.1

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul	000 🖨 255	0–100%

AR1.D

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
3	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
4	Azul	000 ⇔ 255	0–100%

ARC.2

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
4	Blanco	000 🖨 255	0–100%

AR2.D

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 <code-block></code-block>	0–100%
2	Rojo	000 <code-block></code-block>	0–100%
3	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
4	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blanco	000 ⇔ 255	0–100%

AR2.S

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
3	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
4	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blanco	000 ⇔ 255	0–100%
6	Estroboscopio	000 🖨 255	0-20 Hz

HSV

	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
-	1	Tono	000 ⇔ 255	0–100%
-	2	Saturación	000 ⇔ 255	0–100%
	3	Valor	000 🖨 255	0–100%

TR16

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 <code-block> 255</code-block>	0–100%
2	Atenuador fino	000 <code-block> 255</code-block>	0–100%
3	Rojo	000 255	0–100% (Duración del Paso si Personalizado 1–10 está activo en Canal 13)
4	Rojo nítido	000 255	0–100% (Duración del Fade si Personalizado 1–10 está activo en Canal 13)
5	Verde	000 ⇔ 255	
6	Verde nítido	000 ⇔ 255	
7	Azul	000 ⇔ 255	
8	Azul nítido	000 ⇔ 255	0–100%
9	Blanco	000 ⇔ 255	
10	Blanco nítido	000 ⇔ 255	
11	Macro de Color + Equilibrio de Blancos	000 ⇔ 010 011 ⇔ 030 031 ⇔ 050 051 ⇔ 070 071 ⇔ 090 091 ⇔ 110 111 ⇔ 130 131 ⇔ 150 151 ⇔ 170 171 ⇔ 200 201 ⇔ 205 206 ⇔ 210 211 ⇔ 215 216 ⇔ 220 221 ⇔ 225 226 ⇔ 230 231 ⇔ 235 236 ⇔ 240 241 ⇔ 245 246 ⇔ 250 251 ⇔ 255	R: 100% V: 0-100% A: 0 R: 100%-0 V: 100% A: 0 R: 0 V: 100% A: 0-100% R: 0 V: 100%-0 A: 100% R: 0 V: 100%-0 A: 100% R: 0-100% V: 0 A: 100%-0 R: 100% V: 0 A: 100%-0 R: 100% V: 0-100% A: 0-100% R: 100%-0 V: 100%-0 A: 100% RVAB: 100% Blanco 1 Blanco 2 Blanco 3 Blanco 4 Blanco 5 Blanco 6 Blanco 7 Blanco 8 Blanco 9 Blanco 10
12	Estroboscopio		Sin función

TR16	
(cont.)	

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
13	Programas	000 \$\phi040\$ 041 \$\phi050\$ 051 \$\phi060\$ 061 \$\phi070\$ 071 \$\phi080\$ 081 \$\phi090\$ 091 \$\phi100\$ 111 \$\phi120\$ 121 \$\phi130\$ 131 \$\phi140\$ 141 \$\phi150\$ 151 \$\phi160\$ 161 \$\phi170\$ 171 \$\phi180\$ 181 \$\phi190\$ 191 \$\phi200\$ 201 \$\phi210\$ 221 \$\phi230\$ 221 \$\phi230\$ 231 \$\phi255\$	Sin función Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7 Auto 8 Auto 9 Auto 10 Personalizado 1 Personalizado 2 Personalizado 3 Personalizado 3 Personalizado 5 Personalizado 6 Personalizado 7 Personalizado 7 Personalizado 8 Personalizado 9 Personalizado 9 Personalizado 9
14	Velocidad Automática	000 255	0–100% (solo cuando se usa Auto 1–10 en Canal 13)
15	Velocidad Atenuador	000 ⇔ 009 010 ⇔ 029 030 ⇔ 069 070 ⇔ 129 130 ⇔ 189 190 ⇔ 255	la pantalla de menú Atenuador lineal Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida) Curva de atenuación no-lineal 2 Curva de atenuación no-lineal 3
16	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
17	Reinicio del Zoom	000 ⇔ 200 201 ⇔ 220 221 ⇔ 255	

AR2.Z

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
3	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
4	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blanco	000 ⇔ 255	0–100%
6	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
			Sin función
7	Reinicio del Zoom	-	Reinicio del zoom
		221 🖨 255	Sin función

STD.Y

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 🖨 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo	000 ⇔ 255	0-100% (Duración del Paso si
	Kojo	000 ₩ 255	Personalizado 1–10 está activo en Canal 13)
4	Rojo nítido	000 255	0–100% (Duración del Fade si Personalizado 1–10 está activo en Canal 13)
5	Verde	000 🖨 255	0–100%
6	Verde nítido	000 ⇔ 255	0–100%
7	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
8	Azul nítido	000 🖨 255	0–100%
9	Blanco	000 ⇔ 255	0–100%
10	Blanco nítido	000 ⇔ 255	
11	Macro de Color + Equilibrio de Blancos		R: 100% V: 0-100% A: 0 R: 100%-0 V: 100% A: 0 R: 0 V: 100% A: 0-100% R: 0 V: 100%-0 A: 100% R: 0 V: 00 A: 100% R: 100% V: 0 A: 100%-0 R: 100% V: 0 A: 100%-0 R: 100%-0 V: 100%-0 A: 100% R: 100%-0 V: 100%-0 A: 100% RVAB: 100% Blanco 1 Blanco 2 Blanco 3 Blanco 4 Blanco 5 Blanco 6 Blanco 7 Blanco 8 Blanco 9 Blanco 10
12	Estroboscopio		Sin función

STD.Y (cont.)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
		000⇔040	Sin función
		041⇔050	Auto 1
		051⇔060	Auto 2
		061⇔070	Auto 3
		071⇔080	Auto 4
		081⇔090	Auto 5
		091⇔100	Auto 6
		101⇔110	Auto 7
		111⇔120	Auto 8
		121⇔130	Auto 9
13	Programas	131⇔140	Auto 10
		141⇔150	Personalizado 1
		151⇔160	Personalizado 2
		161⇔170	Personalizado 3
		171⇔180	Personalizado 4
		181⇔190	Personalizado 5
		191⇔200	Personalizado 6
		201⇔210	Personalizado 7
		211⇔220	Personalizado 8
		221⇔230	Personalizado 9
		231⇔255	Personalizado 10
14	Velocidad	000 ⇔ 255	0–100%
	Automática		(solo cuando se usa Auto 1–10 en Canal 13)
		000 🗢 009	Preconfigura la velocidad del atenuador desde
			la pantalla de menú
		010 🖘 029	
15	Velocidad	030 🗢 069	
15	Atenuador		(la más rápida)
		070 🖨 129	
		130 ⇔ 189	
		190 ⇔ 255	Curva de atenuación no-lineal 4 (la más lenta)
16	Zoom	000 ⇔ 255	
		000 ⇔ 200	
17	Reinicio del Zoom		Reinicio del zoom
		221 <code-block> 255</code-block>	Sin función

Manuel

À Propos de ce Le Manuel de Référence du COLORado™ 2-Quad Zoom Tour (MR) reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Télécharger le Manuel d'Utilisation sur www.chauvetprofessional.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de • Sécurité

- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque l'appareil fonctionne.
- ATTENTION: le boîtier de cet appareil est brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours cet appareil dans en endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité (inclus) lorsque vous montez cet appareil en hauteur.
- N'utilisez PAS cet appareil en extérieur ou tout autre endroit où de la poussière, une chaleur excessive, de l'eau ou de l'humidité pour en affecter le fonctionnement. (IP20)
- N'utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez PAS cet appareil ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- Transportez/Suspendez cet appareil UNIQUEMENT par le support de montage dont il est doté.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement
- La température ambiante maximale supportée par cet appareil est de 113 °F (45 °C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Contact En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Mexique, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre appareil. Consultez le site www.chauvetprofessional.com pour trouver nos coordonnées

Ce Qui est • Inclus •

- COLORado™ 2-Ouad Zoom Tour
- Un Cordon d'Alimentation powerCON® de Neutrik®
- Support de Gélatine (accessoires 9 pouces/229 mm)
- Gélatine
- Un Câble de Sécurité
- Une Fiche de Garantie
- Un Manuel de Reference

Alimentation Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Électrique

Connexion Vous pouvez connecter entre eux jusqu'à 5 COLORadoTM 2-Quad Zoom Tour à 120 V, 10 unités à 208 V, ou 10 unités à 230 V. Ne dépassez jamais cette limite. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation.

Prise CA

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert

DMX

Raccordement Le COLORado™ 2-Quad Zoom Tour fonctionnera avec un jeu d'orgues DMX au moyen de connexions DMX en série standard. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetpro.com.

Connexion DMX Le COLORadoTM 2-Quad Zoom Tour utilise une connexion de données DMX standard pour ses personnalités DMX: TOUR, TR16, STD.Y, ARC.1, AR1.D, ARC.2, AR2.D, AR2.S, AR2.Z et HSV. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le système DMX.




Remarque: Pour une commande optimale des canaux de gradation 16 bits dans las personnalités STD.Y et TR16, veillez à ce que les deux courbes de gradation dans SET > DIM et SET > CURV soient sur OFF.

Esclave

Connexion Le COLORadoTM 2-Quad Zoom Tour utilise une connexion de données DMX pour son mode Maître/Esclave. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le mode de fonctionnement Maître/Esclave.

Installation



Description du Tableau de **Commandes**

Bouton	Fonction			
<menu></menu>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours			
<enter></enter>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée			
<up></up>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques			
<down></down>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques			

Mot de Passe Une fois affiché, saisissez le mot de passe suivant comme suit:

<UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>

Ce mot de passe ne peut pas être modifié et doit être saisi sur demande.

Options du Menu

Niveau Principal		Nive	aux c	de Pro	ogrammatio	n	Description
STAT		R. G. B. W.			000–255		Combine les couleurs rouge, vert, bleu et blanc pour un résultat personnalisé (0–100%) Change l'angle du faisceau (zoom)
		S.			00–20		Sélectionne la fréquence du stroboscope (0–20 Hz)
AUTO		AT.			01–10		10 programmes automatiques
7.0.0		PR.			C1-10		10 programmes - personnaliser
RUN				DM			Mode DMX
DMX				SLA			Mode maître/esclave
DINIX		D. 001–512 TOUR				Sélectionne l'adresse DMX de départ 12 canaux: RVBb, gradateur, stroboscope, macro de couleurs, auto/perso, vitesse gradateur, vitesse auto, zoom, réinit. du zoom	
		TR16				17 canaux: RVBb 16 bit, gradateur, stroboscope, macro de couleurs, effet d'anneau, vitesse gradateur, vitesse auto, zoom, réinit. du zoom	
PERS	STD.Y).Y	17 canaux: RVBb 16 bit, gradateur, stroboscope, macro de couleurs, effet d'anneau, vitesse gradateur, vitesse auto, zoom, réinit. du zoom	
		ARC.1					3 canaux: Commande RVB
	AR1.D					4 canaux: RVB, gradateur	
	ARC.2					4 canaux: Commande RVBb	
	AR2.D					5 canaux: RVBb, gradateur	
		AR2.S					6 canaux: RVBb, gradateur, stroboscope
		AR2.Z			2. Z	7 canaux: RVBb, gradateur, zoom, réinit. du zoom	
		HSV.				3 canaux: Commande HSV	
		PR. 01- SC.			R. G. B. W.	000- 255	Combine rouge, vert, bleu et blanc afin de créer une couleur personnalisée (0–100%)
EDIT	PR.		01–	Z.		Sélection de l'angle du faisceau (zoom)	
				30	S.	00–20	Permet la sélection de la fréquence du stroboscope (0–20 Hz)
					T.	000-	Définit la durée de pas (lent à rapide)
					F.	255	Définit la durée du fondu (lent à rapide)

Options du Menu (suite)

Niveau Principal	Niveaux de Programmation					Description	
	UPLd (S.			(Saisir	**** (Saisir le mot de passe)		Télécharge les programmes personnalisés sur d'autres COLORado™ 2-Quad Zoom Tour
		REST		(Saisir le mot de passe) défaut			Retour aux réglages d'usine par défaut
				BLAC			Met l'unité en noir général en cas de perte de signal DMX
		DERR			SAVE		En cas de perte de commande DMX, la dernière commande se maintiendra
					OFF		RVB configuré sur 255 = sortie max.
	201.0		RGBW			RVB configuré sur 255 = balance des	
	COLR			-			blancs
				UC			Balance des couleurs universelle
	CURV			OFF		Pas de gradateur	
SET			CV1			Courbes de gradation de CV1 (rapide) à CV3 (lent)	
			CV2				
			CV3				
			OFF			Pas de gradateur	
	DIM			dIM1.			
				dIM2.			1
				dIM3.			Courbe de gradation
			dlM4.				
	ZOOM				BASE		Définit la position par défaut du zoom (mouvement intégral)
				POS.1			Définit la configuration de la position 1 de limite du zoom
				POS.2			Définit la configuration de la position 2 de limite du zoom
	PASS		wt	WH 1–11	R. G. B. W.	000- 255	Modifie les couleurs des macros utilisées dans les personnalités TOUR, TR16, et STD.Y
CAL	(Saisir le mot de passe)	RGBW	RGB.W	R. G. B.	000- 255	Définit la température de la couleur utilisée quand COLR est configuré sur RGBW	
				ОМ	POS.1 POS.2	000- 255	Définir position mini/maxi du zoom
KEY				ON			Active ou désactive le mot de passe
	OFF				Thouse ou desactive to mot de passe		

Valeurs DMX

TOUR

Canal Fonction Valeur Pourcentage/Configura 1 Gradateur 000 ⇔ 255 0-100% 2 Rouge 000 ⇔ 255 0-100% (Durée de Pas si Personnalisé 1-10 est activé da 3 Vert 000 ⇔ 255 0-100% (Durée du Fond si Personnalisé 1-10 est activé da 4 Bleu 000 ⇔ 255 0-100% 5 Blanc 000 ⇔ 255 0-100%	
2 Rouge	ns Canal 8)
2 Rouge	ns Canal 8)
3 Vert 000 ⇔ 255 0-100% (Durée du Fond si Personnalisé 1-10 est activé da 4 Bleu 000 ⇔ 255 0-100%	
4 Bleu 000 ⇔ 255 0−100%	
	ns Canal 8)
5 Blanc 000 ⇔ 255 0_100%	
000 ⇔ 010 Pas de fonction	
011 ⇔ 030 R: 100% V: 0–100% B: 0	
031 ⇔ 050 R: 100%–0 V: 100% B: 0	
	–100%
	00%
091 ⇔ 110 R: 0–100% V: 0 B: 10	
	00%–0 –100%
	-100 % 00%
Macros de 171 ⇔ 200 RVBb: 100%	00 /6
6 Couleurs + Balance 201 ⇔ 205 Blanc 1	
des Blancs 206 ⇔ 210 Blanc 2	
211 \$\Rightarrow\$ 215 Blanc 3	
216 ⇔ 220 Blanc 4	
221 ⇔ 225 Blanc 5	
226 ⇔ 230 Blanc 6	
231 ⇔ 235 Blanc 7	
236 ⇔ 240 Blanc 8	
241 ⇔ 245 Blanc 9	
246 \(\Delta \) 250 Blanc 10	
251 \$\Rightarrow\$ 255 Blanc 11	
7 Stroboscope 000 ⇔ 009 Pas de fonction 010 ⇔ 255 0–20 Hz	
000⇔040 Pas de fonction	
041⇔050 Auto 1	
051⇔060 Auto 2	
061⇔070 Auto 3	
071⇔080 Auto 4	
081⇔090 Auto 5	
091⇔100 Auto 6	
101⇔110 Auto 7	
111⇔120 Auto 8	
121 \iphi 130 Auto 9	
8 Programmes 131⇔140 Auto 10	
141⇔150 Personnalisé 1	
151⇔160 Personnalisé 2 161⇔170 Personnalisé 3	
161⇔170 Personnalisé 3 171⇔180 Personnalisé 4	
181⇔190 Personnalisé 5	
191⇔200 Personnalisé 6	
201⇔210 Personnalisé 7	
211⇔220 Personnalisé 8	
221⇔230 Personnalisé 9	
231⇔255 Personnalisé 10	

TOUR
(suite)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
9	Vitesse Auto	000 🖘 255	0–100% (seulement en utilisation avec Auto 1–10 dans Canal 8)
10	Vitesse du Gradateur	070 ⇔ 129 130 ⇔ 189	menu Gradateur linéaire Courbe de gradation non linéaire 1 (le plus rapide)
11	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
12	Réinitialisation du Zoom	201 <code-block> 220</code-block>	Pas de fonction Réinitialisation du zoom Pas de fonction

ARC.1

	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
_	1	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
	2	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
_	3	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%

AR1.D

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
3	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
4	Bleu	000 🗢 255	0–100%

ARC.2

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
4	Blanc	000 🖨 255	0–100%

AR2.D

	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
	2	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
	3	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
_	4	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
_	5	Blanc	000 🖨 255	0–100%

AR2.S

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 🗢 255	0–100%
2	Rouge	000 <code-block> 255</code-block>	0–100%
3	Vert	000 🜣 255	0–100%
4	Bleu	000 🗢 255	0–100%
5	Blanc	000 <code-block> 255</code-block>	0–100%
6	Stroboscope	000 🖒 255	0-20 Hz

HSV

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Teintes	000 ⇔ 255	0–100%
2	Saturation	000 ⇔ 255	0–100%
3	Valeur	000 🖨 255	0–100%

TR16

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 🖨 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 <code-block> 255</code-block>	0–100%
3	Rouge	000 <code-block> 255</code-block>	0–100% (Durée de Pas si Personnalisé 1–10 est activé dans Canal 13)
4	Rouge fin	000 255	0–100% (Durée du Fond si Personnalisé 1–10 est activé dans Canal 13)
5	Vert	000 ⇔ 255	
6	Vert fin	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bleu	000 <code-block></code-block>	0–100%
8	Bleu fin	000 <code-block></code-block>	0–100%
9	Blanc	000 ⇔ 255	0–100%
10	Blanc fin	000 ⇔ 255	
11	Macros de Couleurs + Balance des Blancs	000 ⇔ 010 011 ⇔ 030 031 ⇔ 050 051 ⇔ 070 071 ⇔ 090 091 ⇔ 110 111 ⇔ 130 131 ⇔ 150 151 ⇔ 170 171 ⇔ 200 201 ⇔ 205 206 ⇔ 210 211 ⇔ 215 216 ⇔ 220 221 ⇔ 225 226 ⇔ 230 231 ⇔ 235 236 ⇔ 240 241 ⇔ 245 246 ⇔ 250 251 ⇔ 255	R: 100% V: 0-100% B: 0 R: 100%-0 V: 100% B: 0 R: 0 V: 100% B: 0-100% R: 0 V: 100%-0 B: 100% R: 0 V: 100%-0 B: 100% R: 0 V: 0 B: 100% R: 100% V: 0 B: 100%-0 R: 100% V: 0-100% B: 0-100% R: 100%-0 V: 100%-0 B: 100% RVBb: 100% Blanc 1 Blanc 2 Blanc 3 Blanc 4 Blanc 5 Blanc 6 Blanc 7 Blanc 8 Blanc 9 Blanc 10
12	Stroboscope		Pas de fonction

TR16
(suite)

13 Programmes 13 Programmes 13 Programmes 13 Programmes 13 Programmes 13 13 Programmes 13 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 17	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
13 Programmes 051⇔060 Auto 2 Auto 3 O71⇔080 O81⇔090 Auto 5 O91⇔100 Auto 6 Auto 7 O11⇔110 Auto 7 O11⇔110 O			000⇔040	
13 Programmes Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 6 Auto 6 Auto 6 Auto 7 Auto 8 Auto 10 Auto				
13 Programmes Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 6 Auto 6 Auto 6 Auto 7 Auto 8 Auto 9 Auto 10 Auto 9 Auto 10 Auto				
13 Programmes 13 Programmes 13 13 14 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 19 18 19 19 18 19 19				
13 Programmes 13 Programmes 13 Programmes 13 13 14 14 150 151 140 151 151 160 151 160 161 1				
13 Programmes 101⇔110 Auto 7 Auto 8 Auto 9 Auto 10 Hi ⇔150 Personnalisé 1 Personnalisé 2 Personnalisé 3 Personnalisé 4 Personnalisé 5 Personnalisé 5 Personnalisé 6 Personnalisé 6 Personnalisé 7 Personnalisé 7 Personnalisé 8 Personnalisé 9 Personnalisé 9 Personnalisé 9 Personnalisé 10 14 Vitesse Auto 000 ⇔ 255 0−100% (seulement en utilisation avec Auto 1−10 dans Canal 13) 15 Vitesse du Gradateur 010 ⇔ 029 Ourbe de gradation non linéaire 1 (la plus rapide) Ourbe de gradation non linéaire 2 Courbe de gradation non linéaire 3 Courbe de gradation non linéaire 4 (la moins rapide) Ourbe de gradation non linéaire 4 (la moins rapide) Pas de fonction Réinitialisation du Zoom Pas de fonction Réinitialisation du zoom Pas de fonction Réinitialisation du zoom Ourbe 200 Pas de fonction Réinitialisation du zoom Ourbe de gradation du zoom Ourbe 200 Ourbe de gradation				
13 Programmes				
13 Programmes 121 ⇔ 130			-	
13				
141 ⇔ 150				
151 ⇔ 160	13	Programmes	-	
161 ⇔ 170				
171 ⇔180				
181 ⇔ 190				
191 ⇔ 200				
201 ⇔ 210				
211 ⇔ 220 Personnalisé 8 Personnalisé 9 Personnalisé 9 Personnalisé 10				
221⇔230 231⇔255 Personnalisé 9 Personnalisé 10 14 Vitesse Auto 000 ⇔ 255 0−100% (seulement en utilisation avec Auto 1−10 dans Canal 13) 000 ⇔ 009 Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu 010 ⇔ 029 Gradateur linéaire 030 ⇔ 069 Courbe de gradation non linéaire 1 (la plus rapide) 070 ⇔ 129 Courbe de gradation non linéaire 2 Courbe de gradation non linéaire 3 190 ⇔ 255 Courbe de gradation non linéaire 4 (la moins rapide) 16 Zoom 000 ⇔ 255 0−100% Réinitialisation du Zoom Réinitialisation du Zoom				
231⇔255 Personnalisé 10 14 Vitesse Auto 000 ⇔ 255 0–100% (seulement en utilisation avec Auto 1–10 dans Canal 13) 000 ⇔ 009 Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu 010 ⇔ 029 Gradateur linéaire 030 ⇔ 069 Courbe de gradation non linéaire 1 (la plus rapide) 070 ⇔ 129 Courbe de gradation non linéaire 2 Courbe de gradation non linéaire 3 Courbe de gradation non linéaire 3 Courbe de gradation non linéaire 4 (la moins rapide) 16 Zoom 000 ⇔ 255 0–100% Réinitialisation du Zoom Réinitialisation du zoom			-	
14 Vitesse Auto 000 ⇔ 255 0-100% (seulement en utilisation avec Auto 1-10 dans Canal 13) 000 ⇔ 009 Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu 010 ⇔ 029 030 ⇔ 069 Courbe de gradation non linéaire 1 (la plus rapide) Courbe de gradation non linéaire 2 Courbe de gradation non linéaire 3 Courbe de gradation non linéaire 3 Courbe de gradation non linéaire 4 (la moins rapide) 16 Zoom 000 ⇔ 255 0-100% Réinitialisation du Zoom Réinitialisation du zoom				
Vitesse Auto Auto 1–10 dans Canal 13) 15 Vitesse du Gradateur 000 ⇔ 009 009 009 000 000 000 000 000 00				
Auto 1–10 dans Canal 13) Vitesse du Gradateur O10 ⇔ 029 O29 O2	14	15 Vitesse du Gradateur	000 ⇔ 255	
To vitesse du Gradateur Vitesse du Gradateur linéaire Courbe de gradation non linéaire 2 Courbe de gradation non linéaire 3 Courbe de gradation non linéaire 4 (la moins rapide) Vitesse du Gradateur Vitesse du Gradateur linéaire 1 (la plus rapide) Courbe de gradation non linéaire 4 (la moins rapide) Vitesse du Gradateur Vitesse du Gradateur linéaire Vourbe de gradation non linéaire 3 Courbe de gradation non linéaire 4 (la moins rapide) Vitesse du Gradateur Vourbe de gradation non linéaire 2 Courbe de gradation non linéaire 2 Vourbe de gradation non linéaire 3 Courbe de gradation non linéaire 3 Vourbe de gradation non linéaire 3 Courbe de gradation non				,
15 Vitesse du Gradateur Vitesse du Gradateur Vitesse du Gradateur O70 ⇔ 129 (Surpe de gradation non linéaire 1 (la plus rapide) Courbe de gradation non linéaire 2 Courbe de gradation non linéaire 3 Courbe de gradation non linéaire 3 Courbe de gradation non linéaire 4 (la moins rapide) 16 Zoom O00 ⇔ 255 0−100% Réinitialisation du Zoom Réinitialisation du zoom			000 🗢 009	
15 Vitesse du Gradateur 030 ⇔ 069				
15 Vitesse du Gradateur 070 ⇔ 129 Courbe de gradation non linéaire 2 130 ⇔ 189 Courbe de gradation non linéaire 3 190 ⇔ 255 Courbe de gradation non linéaire 4 (la moins rapide) 16 Zoom 000 ⇔ 255 0–100% Réinitialisation du Zoom Réinitialisation du Zoom				
Gradateur			030 ⇔ 069	
130 ⇔ 189 190 ⇔ 255 Courbe de gradation non linéaire 3 Courbe de gradation non linéaire 4 (la moins rapide) 16 Zoom 000 ⇔ 255 0-100% Réinitialisation du Zoom 17 Réinitialisation du Zoom 18 Réinitialisation du Zoom 19 Pas de fonction Réinitialisation du zoom	15			
190 ⇔ 255 Courbe de gradation non linéaire 4 (la moins rapide) 16 Zoom 000 ⇔ 255 0–100% Réinitialisation du Zoom 17 Réinitialisation du Zoom				
(la moins rapide) 16				
16 Zoom 000 ⇔ 255 0–100% Réinitialisation du Zoom 201 ⇔ 220 Pas de fonction Réinitialisation du zoom			190 ⇔ 255	
Réinitialisation du Zoom Réinitialisation du Zoom				, ,
17 Reinitialisation du 201 ⇔ 220 Réinitialisation du zoom	16	Zoom		- 10070
17 Zoom 201 \Leftrightarrow 220 Reinitialisation du zoom				
221 \$\infty\$ 255 Pas de fonction	17			
			221 <code-block> 255</code-block>	Pas de fonction

AR2.Z

Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
Vert	000 🖨 255	0–100%
Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
Blanc	000 ⇔ 255	0–100%
Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
Réinitialisation du Zoom	201 🗢 220	Pas de fonction Réinitialisation du zoom Pas de fonction
	Gradateur Rouge Vert Bleu Blanc Zoom	Gradateur 000 ⇔ 255 Rouge 000 ⇔ 255 Vert 000 ⇔ 255 Bleu 000 ⇔ 255 Blanc 000 ⇔ 255 Zoom 000 ⇔ 255 Réinitialisation du 000 ⇔ 200 Zoom 201 ⇔ 220

STD.Y

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 <code-block> 255</code-block>	0–100%
3	Rouge	000 🖨 255	0-100% (Durée de Pas si
	Rouge	000 \$\to 255	Personnalisé 1–10 est activé dans Canal 13)
4	Rouge fin	000 255	0–100% (Durée du Fond si Personnalisé 1–10 est activé dans Canal 13)
5	Vert	000 <code-block></code-block>	0–100%
6	Vert fin	000 <code-block></code-block>	0–100%
7	Bleu	000 <code-block></code-block>	0–100%
8	Bleu fin	000 <code-block></code-block>	0–100%
9	Blanc	000 <code-block> 255</code-block>	0–100%
10	Blanc fin	000 ⇔ 255	
11	Macros de Couleurs + Balance des Blancs	011 ⇔ 030 031 ⇔ 050 051 ⇔ 070 071 ⇔ 090 091 ⇔ 110 111 ⇔ 130 131 ⇔ 150 151 ⇔ 170 171 ⇔ 200 201 ⇔ 205 206 ⇔ 210 211 ⇔ 215 216 ⇔ 220 221 ⇔ 225 226 ⇔ 230 231 ⇔ 235 236 ⇔ 240 241 ⇔ 245 246 ⇔ 250	R: 0 V: 100%-0 B: 100% R: 0-100% V: 0 B: 100% R: 100% V: 0 B: 100%-0 R: 100% V: 0-100% B: 0-100% R: 100%-0 V: 100%-0 B: 100% RVBb: 100% Blanc 1 Blanc 2 Blanc 3 Blanc 4 Blanc 5 Blanc 6 Blanc 7 Blanc 8 Blanc 9 Blanc 10
12	Stroboscope	251 ⇔ 255 000 ⇔ 009 010 ⇔ 255	Pas de fonction

STD.	1
(suite)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
13	Programmes	000 ⇔040 041 ⇔050 051 ⇔060 061 ⇔070 071 ⇔080 081 ⇔090 091 ⇔100 101 ⇔110 111 ⇔120 121 ⇔130 131 ⇔140 141 ⇔150 151 ⇔160 161 ⇔170 171 ⇔180 181 ⇔190 191 ⇔200 201 ⇔210 221 ⇔230	Pas de fonction Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Auto 5 Auto 6 Auto 7 Auto 8 Auto 9 Auto 10 Personnalisé 1 Personnalisé 2 Personnalisé 3 Personnalisé 4 Personnalisé 5 Personnalisé 5 Personnalisé 6
14	Vitesse Auto	231⇔255 000 ⇔ 255	Personnalisé 10 0–100% (seulement en utilisation avec Auto 1–10 dans Canal 13)
15	Vitesse du Gradateur	000 ⇔ 009 010 ⇔ 029 030 ⇔ 069 070 ⇔ 129 130 ⇔ 189 190 ⇔ 255	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu Gradateur linéaire Courbe de gradation non linéaire 1 (la plus rapide) Courbe de gradation non linéaire 2 Courbe de gradation non linéaire 3
16	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
17	Réinitialisation du Zoom	201 220	Pas de fonction Réinitialisation du zoom Pas de fonction

Contact WORLD HEADQUARTERS - CHAUVET®

Us **General Information**

5200 NW 108th Avenue Address: Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455

Fax: (954) 929-5560 Toll free: (800) 762-1084 **Technical Support**

Voice: (954) 577-4455 (Press 4) Fax: (954) 756-8015 Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

UNITED KINGDOM AND IRELAND - CHAUVET® Europe Ltd.

General Information

Address: Unit 1C

Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK

NG16 6NT

Voice: +44 (0)1773 511115 Fax: +44 (0)1773 511110 **Technical Support**

Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO - CHAUVET® Mexico

General Information

Address: Av. Santa Ana 30

Parque Industrial Lerma

Lerma, Mexico C.P. 52000

Voice: +52 (728) 285-5000 **Technical Support**

Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web

www.chauvet.com.mx

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, or Mexico, contact your dealer. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.





COLORado™ 2-Quad Zoom Tour QRG, Rev. 3 ML | © Copyright 2014 CHAUVET® | All rights reserved. Printed in P. R. C.

